

Wall Mounted Air-Conditioning Unit

MODELS:

NOBI-09WFI/NOBO-09

NOBI-12WFI/NOBO-12

NOBI-18WFI/NOBO-18

NOBI-24WFI/NOBO-24

NOBU

Wi-Fi FUNCTION USER'S MANUAL

For correct use of this unit, please read this manual carefully and keep it for future reference.

Για τη σωστή χρήση της μονάδας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για αναφορά στο μέλλον.

TABLE OF CONTENTS

Before you start	4
Before you start	4
Precautions.....	4
Download APP	4
Account registration	5
Creating and Managing My Home	6
Creating a new Home and setting up the location.	6
Joining an existing Home.....	7
Managing your Home	7
Managing your Home Members.....	8
My Profile	9
Account Settings	9
Account and Security Settings	10
Connecting your air conditioner with Comfort Living	11
Add Manually with AP Mode	12
Smart Scenarios	13
Adding a new Smart Scenario	13
Weekly Schedule	20
Smart operation based on outdoor's temperature	22
Smart Cooling	22
Smart Heating	24

BEFORE YOU START

Before you start

- Verify that your router broadcasts Wi-Fi at 2.4GHz.
- If you have a Dual Band router, make sure that the two Wi-Fi networks have different names (SSIDs).
- Place your device near your router to ensure proper connection.
- Verify that your mobile device's data are disabled.
- It is necessary to forget any other around network and make sure the Android or iOS device is connected to the same wireless network.
- Be certain that the Android or IOS platforms operate correct and connect to your selected Wireless network automatically.

Precautions

Applicable systems:

- Requires Android 4.4 or later.
- Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Notice:

- Keep your APP updated with the latest version.
- It is possible that some Android and IOS devices may not be compatible with this APP. Our company will not be held responsible for any issues resulted from the incompatibility.


Cautions:

- You might experience a short delay between the screen and the display, this is normal.
- To use the QR code option, the cam of your smartphone or tablet should be 5mp or above.
- Under certain network connections, it is possible the pairing could time out with no connection, if this occurs please perform network configuration once again.
- For improvement purposes, this APP may be updated without any prior notice. The actual configuration process may be slightly different from the one mentioned in this manual.


Download APP

- Android users: Visit Play Store and search for "Comfort Living" app.
- IOS users: Visit App Store and search for "Comfort Living" app.


Account registration




Select "Register" to register a new account.




Read the Privacy Policy and User Agreement and agree to continue.



Select your Region and enter you email address or your mobile phone number to receive a verification code. Press "Get Verification Code".




Enter the verification code and proceed to set your password.




CREATING AND MANAGING MY HOME

You can create digital Homes and Rooms and add your devices. You can then share all or some of the devices with other users.


Creating a new Home and setting up the location.




Press "My Home..." on the top left corner.




Select "Home Management".



Select the "My Home..." default Home to edit.




Insert your Home's identifying name and press the Home Location.




Use the built-in map to pinpoint your Home's Location and press "OK".

Joining an existing Home



To join an existing Home, contact the administrator to get the invitation code and enter it to continue.

Managing your Home




Select your Home.


You can change the Home's Name, Rooms, Location and Members.

Managing your Home Members


Invite a new Member to your Home



Press “Add Member” to invite a new member to your Home.




Select “App account” to send the Invitation.



Insert the invitee’s nickname, their account’s region and registered email and assign them a role (administrator or member). Select “Save” to send the invitation.

Notice: You can only invite members with the same Account Region


Member Roles – Administrator / Member





Common members can operate the paired devices and their Smart Scenarios. Administrators can additionally edit the devices and scenarios, as well as create new ones or delete them.

MY PROFILE

Account Settings





Press "My Profile" on the bottom right corner.



Tap on your account to enter the Account Settings.

- Here you can change:
- Your profile photo
- Your nickname
- The Temperature Units (°C/°F)
- The time zone
- The Security Settings

Account and Security Settings




Select Account and Security.

Here you can:


- Bind your mobile phone number with your account
- Bind your email address with your account
- Verify your region
- Change your login password (new verification code is required)
- Set a pattern lock as additional security
- Delete the account (requires one week to take effect you can cancel the request by logging again in with your account)

CONNECTING YOUR AIR CONDITIONER WITH COMFORT LIVING


Add Manually with AP Mode




Step 1: Select "Add Device" or the "+" icon on the top right.




Step 2: Select "Add Manually" on the top bar, then in the left side menu, select Air Conditioner and the model name.




Step 3: Select your WiFi and input your password.




Step 4: Press the COOL button and the + button on the remote of the air conditioner for 3 seconds to enter pairing mode. An audible sound that will occur 8 times. Then, press "Next".




Step 5: Press "Go to Connect" to enter your device's WiFi Networks.




Step 6: From your mobile device settings, connect to the air conditioner's network.



Step 7: Allow a few moments for the pairing process to complete.



Step 8: When the pairing is completed if you wish, you may rename your device. Press "Done" when ready.




You are all set.

Reminder: The process should be completed within 3 minutes. If it is not, please repeat the process.

SMART SCENARIOS


You can automatically operate your device through the Smart Scenarios based on your home conditions, weather forecast or your daily schedule, and create the ideal conditions. The Smart Scenarios can be either manually activated (Tap-to-Run) or automated (Automation).

Adding a new Smart Scenario



To create a new scenario, select the "+" icon on the top right corner of the "Smart Scenario".

Selecting the activation Condition




Tap-to-Run: Select “Tap-to-Run” to set a manual activation condition.

When weather changes: Select “When weather changes” to set an automated activation condition according to weather changing.


Time Schedule: Select “Time Schedule” to set an automated activation condition for repeated weekly timer.

When device status changes: Select “When device status changes” to set an automated activation condition according a function of the device changing.

Tap-to-Run




After selecting the “Tap-to-Run” option, select the device you want to set.



After selecting the device, you can select the settings you want for the unit to take effect.




When weather changes









After selecting the “When weather changes” option, select the required weather condition.

Note: All values are taken from either the corresponding Google or IOS Maps and weather and require the Home location to be set


- Temperature: When area temperature is lower than, equal or higher than selected value
- Humidity: When area humidity is Dry (<40%), Comfortable (40%<area<70%) or Moist (>70%).
- Weather: When area weather condition changes to Sunny, Cloudy, Rainy, Snowy or Hazy.
- PM2.5: When area PM2.5 value changes to is Excellent, Good or Polluted.
- Air Quality: When area Air Quality value changes to Excellent, Good or Polluted.
- Sunset/Sunrise: According to time (up to 5 hours before or after) Sunset or Sunrise for the area.
- Wind Speed: When area Wind Speed is lower than, equal or higher than selected value.






After selecting the condition, select your device. You can then select the settings you want for the unit to take effect.


Time Schedule



After selecting the "Time Schedule" option, you can set a weekly timer for specific settings of the unit. Select the Time of activation by rotating the sliders and press the "Repeat".




In the Repeat option you can select the days that you want the setting to repeat or deactivate them all for a non-repeating time schedule.




After selecting the device, you can select the settings you want for the unit to take effect.


When device status changes



After selecting the "When device status changes" option, select the unit that you want to have as condition.




Select the function of the unit that when it is changed to, the Smart Scenario will take effect.



After selecting the function condition, you can select the Task you want to take effect.

Selecting the activated Tasks



Run the device: Select specific setting or settings of a paired Unit.



Select Smart Scenario: Select a specific Smart Scenario to activate or deactivate.

Send notification: Select to send a notification in the Comfort Living Notification center to all members of the house, notifying them that the Smart Scenario has been activated.

Note: The Send notification Task is not available for the Tap-to-Run Scenarios.


Time Delay: Select to introduce a time delay from conditions reached to activation of next task. After setting the required delay, an additional task will be required.

Overview of Smart Scenario




Before saving your Smart Scenario, Comfort Living gives you an overview of the selected Conditions and Tasks. You can also add, remove, or change the Conditions and Tasks, name to your Smart Scenario, as well as select its color and icon. Press “Save” to save your Smart Scenario.

Activating/Deactivating Automated Smart Scenarios




When saving a new Automated Smart Scenario, you can select if the Scenario will be activated or deactivated. Activated Scenarios will take effect when set conditions are met, while deactivated scenarios will not affect the unit operations.




You can change the activate or deactivated status of saved Automated Smart Scenarios from the “Smart Scenarios” page by using the slider of each saved scenario.

Adding your Manual Smart Scenario to “My appliances” page




When saving a new Manual “Tap-to-Run” Smart Scenario, you can select if the Scenario will be included as a shortcut in the “My Home” page.




Scenarios added to the Home Screen will also be available to activate from the “My Home” page.


Weekly Schedule




Press the “+” icon on the top right.




Select the “Time Schedule” Condition




Select the time.




Select the days.




Verify the selected days and time are correct and press “Next”



Select “Run the device” to select the operating unit.




Select your device.





Select the functions you want to set, then press next to continue.

- Power: On, to activate the device
- Temp Set: 25°C, to set the target temperature of the room to
- Mode: Auto, to activate the automatic operation
- Fan Speed: Mid, to set the unit's fan speed to middle




Verify the selections and set a name for your Weekly Schedule. Press "Save" to continue.




Select Yes to enable the Weekly Schedule.

Smart operation based on outdoor's temperature


Smart Cooling




Press the "+" icon on the top right.




Select the "When weather changes" Condition.




Select "Temperature".




Select ">35°C".




Select "Run the device".





Select the air conditioner unit you want to operate.



Select Power: On, Temp Set: 27°C, Mode: Cooling and Fan Speed: Mid. Press Next to continue




Verify the settings and name the setting. Press "Save" to continue.




Press "Yes" to start using the Smart Operation


Smart Heating




Press the “+” icon on the top right.




Select the “When weather changes” Condition.




Select "Temperature".




Select “<17°C”.




Select “Run the device”.





Select the unit you want to operate.



Select Power: On, Temp Set: 22°C, Mode: Heating and Fan Speed: High. Press Next to continue



Verify the settings and name the setting. Press “Save” to continue.



Press “Yes” to start using the Smart Operation.

All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same. The company may not be held responsible for any misprinted information. The design and the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to change without any prior notice.

Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Sales agency for further details. Any future updates to the manual will be uploaded to the service website, and it is advised to always check for the latest version.

Πριν ξεκινήσετε.....	28
Πριν ξεκινήσετε	28
Προειδοποιήσεις	28
Λήψη εφαρμογής	28
Δημιουργία λογαριασμού.....	29
Δημιουργία και διαχείριση Σπιτιού	30
Δημιουργία και ρύθμιση τοποθεσίας Σπιτιού.....	30
Συμμετοχή σε Σπίτι	31
Διαχείριση Σπιτιού.....	31
Διαχείριση μελών Σπιτιού.....	32
Το προφίλ μου.....	33
Ρυθμίσεις λογαριασμού	33
Λογαριασμός και ρυθμίσεις ασφαλείας	34
Σύνδεση του κλιματιστικού σας με την Comfort Living	35
Χειροκίνητη σύνδεση - AP Mode	35
Έξυπνα Σενάρια	37
Προσθήκη νέου Έξυπνου Σεναρίου.....	37
Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός	44
Λειτουργία ανάλογα με εξωτερική θερμοκρασία	46
Έξυπνη Ψύξη	46
Έξυπνη Θέρμανση	48

Πριν ξεκινήσετε

Πριν ξεκινήσετε

- Βεβαιωθείτε ότι το ρούτερ σας εκπέμπει το δίκτυο Wi-Fi σε συχνότητα 2.4GHz.
- Εάν το ρούτερ σας είναι διπλής ζώνης (Dual Band), βεβαιωθείτε ότι τα δύο δίκτυα Wi-Fi έχουν διαφορετική ονομασία (SSIDs).
- Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα κοντά στο ρούτερ για να διασφαλίσετε σωστή επικοινωνία.
- Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας είναι απενεργοποιημένα στην συσκευή σας.
- Είναι απαραίτητο να διαγράψετε άλλα αποθηκευμένα δίκτυα που εκπέμπουν στον χώρο και επιβεβαιώστε ότι η Android ή iOS συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
- Βεβαιωθείτε ότι η Android ή iOS συσκευή σας λειτουργεί κανονικά και συνδέεται αυτόματα στο επιλεγμένο σας δίκτυο Wi-Fi.

Προειδοποιήσεις

Συμβατά συστήματα:

- Απαιτείται έκδοση Android 4.4 ή πιο πρόσφατη.
- Απαιτείται έκδοση iOS 9.0 ή πιο πρόσφατη. Συμβατή με συσκευές iPhone, iPad και iPod touch.

Σημείωση:

- Διατηρείτε την εφαρμογή αναβαθμισμένη στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Είναι πιθανό κάποιες συσκευές Android και iOS να μην είναι συμβατές με την εφαρμογή. Η εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζητήματα που οφείλονται σε ασυμβατότητα.


Προειδοποιήσεις:

- Μπορεί να αντιμετωπίσετε μικρή καθυστέρηση μεταξύ της οθόνης της συσκευής και της μονάδας, αυτό είναι φυσιολογικό.
- Για να χρησιμοποιήσετε τον κώδικα QR η κάμερα της συσκευής σας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5mp.
- Υπό συγκεκριμένες συνθήκες στο δίκτυο είναι πιθανό η διαδικασία προσθήκης να μην ολοκληρωθεί, σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να επαναλάβετε την διαδικασία ξανά.
- Για λόγους βελτίωσης, η εφαρμογή μπορεί να αναβαθμιστεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η πραγματική διαδικασία ρυθμίσεων μπορεί να είναι διαφορετική από αυτήν που αναγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.


Λήψη εφαρμογής

- Χρήστες Android: Επισκεφτείτε το Play Store και κάντε αναζήτηση για την εφαρμογή "Comfort Living".
- Χρήστες iOS: Επισκεφτείτε το App Store και κάντε αναζήτηση για την εφαρμογή "Comfort Living".


Δημιουργία λογαριασμού





Επιλέξτε “Δημιουργία Λογαριασμού” για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.



Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου και την Άδεια Χρήσης και συμφωνήστε για να προχωρήσετε.



Επιλέξτε την περιοχή σας και εισαγάγετε το email σας ή τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου για να λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης. Πιέστε “Λήψη κωδικού επαλήθευσης”.




Εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης και στην συνέχεια επιλέξτε τον κωδικό του λογαριασμού σας.


Δημιουργία και διαχείριση Σπιτιού

Μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφιακά Σπίτια και Δωμάτια και να προσθέσετε σε αυτά συσκευές. Μπορείτε να μοιραστείτε όλες ή κάποιες από τις συσκευές με άλλους χρήστες.


Δημιουργία και ρύθμιση τοποθεσίας Σπιτιού




Επιλέξτε «Το σπίτι μου...» στην επάνω αριστερή γωνία.




Επιλέξτε “Διαχείριση σπιτιού”.



Επιλέξτε το προκαθορισμένο Σπίτι “Το σπίτι μου...” για επεξεργασία.





Επιλέξτε το όνομα που επιθυμείτε για το Σπίτι και ορίστε την τοποθεσία του.





Χρησιμοποιήστε τον χάρτη για να εντοπίσετε την τοποθεσία και επιλέξτε «ΟΚ».

Συμμετοχή σε Σπίτι



Για να συμμετάσχετε σε ένα υπάρχον σπίτι, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή για να λάβετε κωδικό πρόσκλησης και εισαγάγετέ τον για να συνεχίσετε.

Διαχείριση Σπιτιού




Επιλέξτε το σπίτι σας.


Μπορείτε να αλλάξετε την ονομασία του σπιτιού και των δωματίων, την τοποθεσία και τα μέλη.

Διαχείριση μελών Σπιτιού


Πρόσκληση νέου μέλους στο Σπίτι σας



Επιλέξτε “Προσθήκη μέλους” για να προσκαλέσετε νέο μέλος στο Σπίτι.




Επιλέξτε “Λογαριασμός εφαρμογής” για να στείλετε την πρόσκληση.



Εισαγάγετε το ψευδώνυμο του προσκεκλημένου, την δηλωμένη περιοχή και το email του λογαριασμού του και αναθέστε του ρόλο (διαχειριστή ή μέλους). Επιλέξτε “Αποθήκευση” για να στείλετε την πρόσκληση.


Σημείωση: Μπορείτε να προσκαλέσετε μόνο μέλη που έχουν ίδια περιοχή λογαριασμού με την δική σας.

Ρόλοι μελών – Διαχειριστής / Μέλος




Τα μέλη μπορούν να χειριστούν τις συνδεδεμένες συσκευές και τα έξυπνα σενάρια τους. Οι διαχειριστές μπορούν επιπλέον να επεξεργαστούν τις συσκευές και τα σενάρια, καθώς και να προσθέσουν νέα ή να τα διαγράψουν.


Ρυθμίσεις λογαριασμού



Επιλέξτε Το προφίλ μου στην κάτω δεξιά γωνία.




Επιλέξτε τον λογαριασμό σας για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις λογαριασμού.




Εδώ μπορείτε να αλλάξετε:

- Την εικόνα προφίλ σας
- Το ψευδώνυμό σας
- Την μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας (°C/°F)
- Την ζώνη ώρας
- Τις ρυθμίσεις ασφαλείας

Λογαριασμός και ρυθμίσεις ασφαλείας



Επιλέξτε “Λογαριασμός και ασφάλεια”.




Εδώ μπορείτε να:


- Συνδέσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου στον λογαριασμό σας
- Συνδέσετε το email σας στον λογαριασμό σας
- Επιβεβαιώσετε την περιοχή του λογαριασμού σας
- Αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης (απαιτείται λήψη νέου κωδικού επιβεβαίωσης)
- Ρυθμίσετε κλείδωμα με μοτίβο ως επιπλέον ασφάλεια
- Διαγράψετε τον λογαριασμό σας (η διαγραφή λαμβάνει ισχύ μετά από μια εβδομάδα – μπορείτε να ακυρώσετε το αίτημα διαγραφής κατά την διάρκεια της εβδομάδας κάνοντας σύνδεση ξανά στον λογαριασμό σας).

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ COMFORT LIVING


Χειροκίνητη σύνδεση - AP Mode



Βήμα 1: Επιλέξτε "Προσθήκη συσκευής" ή το εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία.




Βήμα 2: Επιλέξτε «Προσθήκη Χειροκίνητα» στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Κλιματιστικό από το αριστερό μενού και επιλέξτε την συσκευή σας.




Βήμα 3: Επιλέξτε το δίκτυο WiFi και εισαγάγετε τον κωδικό σας




Βήμα 4: Πιέστε το πλήκτρο «COOL» μαζί με και το + στο τηλεχειριστήριο του κλιματιστικού σας για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η λειτουργία σύνδεσης. Η διαδικασία επαναφοράς θα συνοδευτεί από έναν επαναλαμβανόμενο ήχο 8 φορές. Επιβεβαιώστε και επιλέξτε "Επόμενο".




Βήμα 5: Επιλέξτε το "Μεταβείτε στο Σύνδεση" για να εισέλθετε στα ασύρματα δίκτυα της συσκευής σας.




Βήμα 6: Συνδεθείτε στο δίκτυο με όνομα "U-AC-XXXX". Όταν συνδεθείτε, επιστρέψτε στην εφαρμογή και πιέστε την επιλογή "Confirm hot spot connection, next" για να ξενικήσει η διαδικασία σύνδεσης.



Βήμα 7: Επιτρέψτε λίγο χρόνο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης.



Βήμα 8: Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης μπορείτε να μετονομάσετε στην συνδεδεμένη συσκευή. Πιέστε "Ολοκλήρωση" για ολοκλήρωση.



Είστε έτοιμοι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 λεπτών. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης, επαναλάβετε την διαδικασία.

ΕΞΥΠΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ


Μπορείτε να λειτουργήσετε την συσκευή σας αυτόματα μέσω των Έξυπνων Σεναρίων σύμφωνα με τις συνθήκες του χώρου σας, την πρόγνωση καιρού της περιοχής ή του καθημερινού σας προγράμματος και να δημιουργήσετε τις ιδανικές συνθήκες. Τα Έξυπνα Σενάρια μπορούν να είναι χειροκίνητης (Πατήστε για εκτέλεση) ή αυτόματης (Αυτόματα) ενεργοποίησης.

Προσθήκη νέου Έξυπνου Σεναρίου



Για προσθήκη νέου σεναρίου, επιλέξτε το εικονίδιο “+” στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας “Έξυπνα Σενάρια”.

Επιλογή συνθήκης ενεργοποίησης




Πατήστε για εκτέλεση: Επιλέξτε το “Πατήστε για εκτέλεση” για να ρυθμίσετε χειροκίνητη ενεργοποίηση.

Όταν αλλάξει ο καιρός: Επιλέξτε το “Όταν αλλάξει ο καιρός” για να ρυθμίσετε αυτόματη συνθήκη ενεργοποίησης σύμφωνα με την αλλαγή των καιρικών συνθηκών.


Χρονοπρογραμματισμός: Επιλέξτε το “Χρονοπρογραμματισμός” για να ρυθμίσετε αυτόματη συνθήκη ενεργοποίησης επαναλαμβανόμενου εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμού.

Όταν αλλάξει η κατάσταση της συσκευής: Επιλέξτε το “Όταν αλλάξει η κατάσταση της συσκευής” για να ρυθμίσετε αυτόματη συνθήκη ενεργοποίησης σύμφωνα με την αλλαγή της κατάστασης της μονάδας.

Πατήστε για εκτέλεση




Μετά την επιλογή της συνθήκης “Πατήστε για εκτέλεση”, επιλέξτε την συσκευή που θέλετε να ρυθμίσετε.



Αφού επιλέξετε την συσκευή, μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θέλετε να ενεργοποιηθούν.




Όταν αλλάξει ο καιρός








Μετά την επιλογή της συνθήκης “Όταν αλλάξει ο καιρός”, επιλέξτε την επιθυμητή καιρική συνθήκη.

Σημείωση: Όλες οι τιμές λαμβάνονται από τις υπηρεσίες χάρτη και καιρού των Google ή IOS και απαιτούν να έχει ρυθμιστεί η τοποθεσία του Σπιτιού.


- **Θερμοκρασία:** Όταν η θερμοκρασία της περιοχής είναι μικρότερη, ίση ή μεγαλύτερη από την επιλεγμένη τιμή.
- **Υγρασία:** Όταν η υγρασία της περιοχής είναι ξηρή (<40%), άνετη (40%<περιοχή<70%) ή Αυξημένη Υγρασία (>70%).
- **Καιρός:** Όταν οι καιρικές συνθήκες της περιοχής αλλάξουν σε Λιακάδα, Συννεφιά, Βροχή, Χιόνι ή Ομίχλη.
- **PM2.5:** Όταν η τιμή PM2.5 της περιοχής αλλάξει σε Εξαιρετικός, Καλός ή Ρύπανση.
- **Ποιότητα Αέρα:** Όταν η ποιότητα του αέρα της περιοχής αλλάξει σε Εξαιρετικός, Καλός ή Ρύπανση.
- **Ανατολή/Δύση ηλίου:** Σύμφωνα με την ώρα ανατολής ή δύσης ηλίου της περιοχής (δυνατότητα ρύθμισης μέχρι 5 ώρες πριν ή μετά).
- **Ταχύτητα Αέρα:** Όταν η ταχύτητα του αέρα για την περιοχή είναι μικρότερη, ίση ή μεγαλύτερη από την επιλεγμένη τιμή.






Αφού επιλέξετε την συνθήκη, επιλέξτε την μονάδα που θέλετε να ρυθμίσετε. Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θέλετε να ενεργοποιηθούν.


Χρονοπρογραμματισμός



Μετά την επιλογή της συνθήκης «Χρονοπρογραμματισμός», μπορείτε να ρυθμίσετε εβδομαδιαίο χρονοπρογραμματισμό για συγκεκριμένες ρυθμίσεις της μονάδας. Επιλέξτε την ώρα ενεργοποίησης και στην συνέχεια επιλέξτε «Επανάληψη».




Στην επιλογή “Επανάληψη” μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε η ρύθμιση να επαναλαμβάνεται, ή καμία για μη επαναλαμβανόμενο χρονοπρογραμματισμό.




Αφού επιλέξετε την συσκευή που θέλετε να ρυθμίσετε μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θέλετε να ενεργοποιηθούν.


Όταν αλλάξει η κατάσταση της συσκευής



Μετά την επιλογή της συνθήκης “Όταν αλλάξει η κατάσταση της συσκευής”, επιλέξτε την μονάδα που θέλετε να ρυθμίσετε ως συνθήκη.




Επιλέξτε την λειτουργία της μονάδας η οποία όταν αλλάξει θα ενεργοποιήσει το Έξυπνο Σενάριο.



Μετά την επιλογή της συνθήκης, μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θέλετε να ενεργοποιηθούν.

Επιλογή των ρυθμίσεων σεναρίου



Ρυθμίσεις Συσκευής: Επιλέξτε συγκεκριμένες ρυθμίσεις για συνδεδεμένη μονάδα.



Επιλογή Έξυπνου Σεναρίου: Επιλέξτε ένα ήδη αποθηκευμένο σενάριο για ενεργοποίηση ή απενεργοποίησή του.

Αποστολή ειδοποίησης: Επιλέξτε για να αποσταλεί ειδοποίηση μέσω το Κέντρου Ειδοποιήσεων της εφαρμογής της Comfort Living σε όλα τα μέλη του Σπιτιού όταν ενεργοποιηθεί το Έξυπνο Σενάριο.

Σημείωση: Η ρύθμιση "Αποστολή ειδοποίησης" δεν είναι διαθέσιμη για χειροκίνητα σενάρια.


Χρονοκαθυστέρηση: Επιλέξτε για να προσθέσετε χρονοκαθυστέρηση ανάμεσα στην επίτευξη των συνθηκών και την ενεργοποίηση των ρυθμίσεων του Έξυπνου Σεναρίου. Μετά την επιλογή της χρονοκαθυστέρησης θα πρέπει να ρυθμιστεί και επιπλέον ρύθμιση σεναρίου.

Επισκόπηση του Έξυπνου Σεναρίου




δυνατότητα να κάνετε επισκόπηση των επιλεγμένων συνθηκών και ρυθμίσεων. Μπορείτε επιπλέον να προσθέσετε, αφαιρέσετε ή/και να επεξεργαστείτε τις συνθήκες και ρυθμίσεις, να ονομάσετε το Έξυπνο Σενάριο, καθώς και να επιλέξετε χρώμα και εικονίδιο για αυτό. Επιλέξτε "Αποθήκευση" για να αποθηκεύσετε το Έξυπνο Σενάριο.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση αυτόματων Έξυπνων Σεναρίων




Κατά την αποθήκευση ενός έξυπνου σεναρίου, μπορείτε να επιλέξετε αν το σενάριο θα είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο. Τα ενεργοποιημένα σενάρια θα τεθούν σε ισχύ όταν οι επιτευχθούν οι ρυθμισμένες συνθήκες, ενώ τα απενεργοποιημένα σενάρια δεν θα επηρεάσουν την λειτουργία της μονάδας.




Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε ένα αποθηκευμένο αυτόματο Έξυπνο Σενάριο από την σελίδα "Έξυπνα Σενάρια", μεταβάλλοντας τον συρόμενο διακόπτη του εκάστοτε σεναρίου.

Προσθήκη Χειροκίνητου Έξυπνου Σεναρίου στην σελίδα "Οι συσκευές μου"




Κατά την αποθήκευση νέου χειροκίνητου έξυπνου σεναρίου μπορείτε να επιλέξετε αν το σενάριο θα προστεθεί σαν συντόμευση στην σελίδα "Οι συσκευές μου".




Τα σενάρια με ενεργοποιημένη συντόμευση θα βρίσκονται διαθέσιμα για ενεργοποίηση και από την σελίδα "Οι συσκευές μου".


Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός




Επιλέξτε το εικονίδιο “+” στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.




Επιλέξτε την συνθήκη “Χρονοπρογραμματισμός”




Επιλέξτε την ώρα





Επιλέξτε τις μέρες



Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις ώρας και ημερών και επιλέξτε “Επόμενο”






Επιλέξτε “Ρυθμίσεις Συσκευής” για να επιλέξετε την συσκευή



Επιλέξτε την συσκευή σας

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε και πιέστε "Επόμενο" για να συνεχίσετε:


- Power: Ενεργοποίηση, για να ενεργοποιηθεί η συσκευή
- Ρύθμιση Θερμοκρασίας: 25°C, για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου στους 25°C
- Λειτουργία: Αυτόματη, για να ορίσετε αυτόματη λειτουργία
- Ταχύτητα Ανεμιστήρα: Μεσαία, για να ορίσετε την ταχύτητα ανεμιστήρα της μονάδας σε μεσαία.




Επιβεβαιώστε τις επιλογές και ορίστε το όνομα για τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό. Επιλέξτε "Αποθήκευση".

Επιλέξτε "Ναι" για να ενεργοποιηθεί ο εβδομαδιαίος προγραμματισμός.


Λειτουργία ανάλογα με εξωτερική θερμοκρασία Έξυπνη Ψύξη




Επιλέξτε το εικονίδιο “+” στην επάνω δεξιά γωνία.




Επιλέξτε την συνθήκη “Όταν αλλάξει ο καιρός”.




Επιλέξτε “Θερμοκρασία”.




Επιλέξτε “>35°C”.




Επιλέξτε “Ρυθμίσεις Συσκευής”.





Επιλέξτε το κλιματιστικό που θέλετε να ρυθμίσετε.



Επιλέξτε Power:
Ενεργοποίηση, Ρύθμιση
Θερμοκρασίας: 27°C,
Λειτουργία: Ψύξη και
Ταχύτητα Ανεμιστήρα:
Μεσαία.
Επιλέξτε "Επόμενο" για να
συνεχίσετε.



Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις και ονομάστε το σενάριο.
Επιλέξτε "Αποθήκευση".




Επιλέξτε "Ναι" για να
ενεργοποιηθεί η έξυπνη
λειτουργία βάσει
εξωτερικής υγρασίας.


Έξυπνη Θέρμανση




Επιλέξτε το εικονίδιο “+” στην επάνω δεξιά γωνία.




Επιλέξτε την συνθήκη “Όταν αλλάξει ο καιρός”.




Επιλέξτε “Θερμοκρασία”.




Επιλέξτε “<17°C”




Επιλέξτε “Ρυθμίσεις Συσκευή”.





Επιλέξτε την μονάδα Atmosphere XL που θέλετε να ρυθμίσετε.



Επιλέξτε Power:
Ενεργοποίηση, Ρύθμιση
Θερμοκρασίας: 22°C,
Λειτουργία: Θέρμανση
και Ταχύτητα Ανεμιστήρα:
Υψηλή.
Επιλέξτε “Επόμενο” για να
συνεχίσετε.



Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις και ονομάστε το σενάριο.
Επιλέξτε “Αποθήκευση”.



Επιλέξτε “Ναι” για να
ενεργοποιηθεί η έξυπνη
λειτουργία όταν βρέξει.

Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς. Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο. Τυχόν ενημερώσεις του εγχειρίδιου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγξετε για την πιο πρόσφατη έκδοση.

CUPRINS

Inainte de a incepe	53
Inainte de a incepe	53
Precautii	53
Descarcarea aplicatiei	53
Inregistrarea contului.....	54
Crearea si gestionarea meniului "My Home"	55
Crearea unui nou meniu "Home" si configurarea locatiei.....	55
Alaturarea la un meniu "Home" existent	56
Gestionarea meniului "Home"	56
Gestionarea membrilor meniului "Home"	57
Profilul meu	58
Setarile contului	58
Cont si setari de securitate	59
Conectarea AC-ului la aplicatia "Comfort Living"	60
Adaugare manuala prin modul "AP"	60
Scenarii inteligente.....	62
Adauga un nou Scenariu Inteligent.....	62
Program saptamanal	69
Functionare inteligenta, in functie de temperatura exterioara	71
Incalzire Inteligenta	73

Inainte de a incepe

- Verificati daca routerul dvs. transmite Wi-Fi la 2,4 GHz.
- Daca folositi un router Dual Band, asigurati-va ca cele 2 retele Wi-Fi au nume diferite (SSID-uri).
- Amplasati aparatul de aer conditionat in apropierea router-ului pentru a va asigura o conexiune corecta.
- Datele mobile ale dispozitivului dvs. trebuie sa fie dezactivate.
- Este necesar sa va asigurati ca dispozitivul Android sau iOS este conectat la aceeași rețea Wi-Fi.
- Asigurati-va ca platformele Android sau iOS functioneaza corect si conectati-va automat la rețeaua wireless selectata.

Precautii

Sisteme compatibile:

- Necesita Android 4.4 sau o versiune mai recenta.
- Necesita iOS 9.0 sau o versiune mai recenta. Compatibil cu iPhone, iPad sau iPod touch.

Nota tehnica:

- Frecventa de transmisie: 2412-2472MHz
- Puterea maxima de transmisie: <20dBm

Instiintare:

- Actualizati aplicatia cu cea mai recenta versiune.
- Este posibil ca unele dispozitive Android si IOS sa nu fie compatibile cu aceasta aplicatie. Compania noastra nu va fi trasa la raspundere pentru orice probleme de incompatibilitate.


Grija:

- Este posibil sa existe o scurta intarziere intre ecran si afisaj, acest lucru este normal.
- Pentru a utiliza optiunea de cod QR, camera smartphone-ului sau tabletei dvs. trebuie sa fie de 5 mp sau mai mare.
- In anumite conexiuni de rețea, este posibil ca imperecherea sa expire. Daca se intampla acest lucru, va rugam sa efectuati din nou configurarea rețelei.
- In scopul imbunatatirii, aceasta aplicatie poate fi actualizata fara nicio notificare prealabila. Procesul real de configurare poate fi usor diferit de cel mentionat in acest manual.


Descarcarea aplicatiei

- Pentru utilizatori Android: scanati codul QR Android sau accesati Play Store si cautati aplicatia „Comfort Living”.
- Pentru utilizatori iOS: scanati codul QR iOS sau vizitati App Store si cautati aplicatia „Comfort Living”.


Inregistrarea contului





Selectati "Register" ca sa inregistrati un cont nou.



Cititi Politica de confidentialitate si Acordul de utilizare si acceptati pentru a continua.



Selectati regiunea si introduceti adresa de e-mail sau numarul de telefon mobil pentru a primi un cod de verificare. Apasati pe „Get Verification Code”.




Introduceti codul de verificare si continuati sa va setati parola.


CREAREA SI GESTIONAREA MENIULUI “MY HOME”

Puteti crea Case si Camere digitale si puteti adauga dispozitivele dvs. Apoi puteti partaja toate dispozitivele sau unele dintre ele cu alti utilizatori.


Crearea unui nou meniu “Home” si configurarea locatiei




Apasati pe “My Home...” in coltul din stanga sus.




Selectati “Home Management”.



Selectati “My Home...” pentru a edita.




Introduceti numele de identificare al Casei dvs. si apoi apasati pe butonul “Set” pentru a localiza casa.




Utilizati harta incorporata pentru a identifica locatia Casei dvs. si apoi apasati pe butonul “OK”.

Alaturarea la un meniu “Home” existent



Pentru a selecta o Casa deja existenta, contactati administratorul pentru a obtine codul invitatiei si introduceti-l pentru a continua.

Gestionarea meniului “Home”




Selectati Casa dvs.


Puteti schimba Numele Casei,
Camerele, Locatia sau Membrii.

Gestionarea membrilor casei tale


Invita un nou membru in Casa ta



Apasa pe “Add Member” pentru a invita un membru nou in Casa dvs.




Selectati “App account” pentru a trimite o invitatie.



Inserati denumirea celui invitat, regiunea din care face parte si adresa de email, dupa care asignati-le un rol (administrator sau membru). Selectati “Save” pentru a trimite invitatia.

Nota: Puteti invita doar membrii din aceeasi regiune (Account region).


Rolurile membrilor – administratori / membri




Membrii obisnuiti pot utiliza dispozitivele asociate si scenariile lor inteligente. Administratorii pot edita suplimentar dispozitivele si scenariile, precum si sa creeze altele noi sau sa le stearga pe cele existente.

PROFILUL MEU


Setarile contului



Apasati pe “My Profile” situat in partea dreapta jos.




Apasati pe contul dvs. pentru a intra in “Setarile contului”.




Aici puteti schimba:

- Fotografia de profil
- Numele dvs.
- Unitatea de temperatura (°C/°F)
- Fusul orar
- Setarile de securitate

Cont si setari de securitate



Selectati "Account and Security"




Aici puteti:


- Legati numarul de telefon mobil cu contul dvs.
- Legati adresa de e-mail de contul dvs.
- Verificati regiunea
- Schimbati parola (este necesar un nou cod de verificare)
- Setati blocarea modelului ca masura de securitate suplimentara
- Stergeti contul (necesita o saptamana pentru a intra in vigoare - puteti anula solicitarea conectandu-va din nou la contul dvs.)

CONECTAREA AC-ULUI LA APLICATIA "COMFORT LIVING"


Adaugare manuala prin modul "AP"



Pasul 1: Selectati butonul "Add Device" sau apasa pe "+" din partea dreapta sus.




Pasul 2: Selectati butonul "Add Manually" din bara de sus, apoi in partea stanga selectati "Aer conditionat" si numele modelului.




Pasul 3: Selectati retea Wi-Fi si introduceti parola.




Pasul 4: Pentru a intra în modul de cuplare, apăsați și țineți apăsat butoanele COOL și + de pe telecomanda aparatului de aer condiționat timp de 3 secunde. Veți auzi o serie de 8 sunete audibile, indicând resetarea cu succes a modemului




Pasul 5: Apasati „Go to Connect” pentru a intra in retelele WiFi ale dispozitivului dvs.




Pasul 6: Din setarile dispozitivului mobil, conectati-va la rețeaua aparatului de aer conditionat „SmartLife-XXXX”. Reveniti la aplicatie si apasati pe „Next”.



Pasul 7: Acordati cateva momente pentru finalizarea procesului de asociere.



Pasul 8: Cand imperecherea este finalizata, daca doriti, puteti redenumi dispozitivul. La final apasati „Done”.




Adaugarea manuala s-a incheiat.

Memento: Intregul proces trebuie finalizat in cel mult 3 minute. Daca acest proces nu este complet in intervalul de timp dat, va trebui reluat.

SCENARII INTELIGENTE


Puteti sa operati automat dispozitivul folosind scenarii inteligente pe baza conditiilor de acasa, a prognozei meteo sau a programului zilnic si sa creati optiunile ideale. Scenariile inteligente pot fi activate manual (Tap-to-Run) sau automat (Automation).

Adaugarea unui nou scenariu



Pentru a crea un scenariu nou, selectati pictograma „+” din coltul din dreapta sus al „Scenariului inteligent”.

Selectarea conditiei de activare




Tap-to-Run: selectati „Tap-to-Run” pentru a seta o conditie de activare manuala.

Cand se schimba vremea: selectati „When weather changes” pentru a seta o conditie de activare automata in functie de schimbarea vremii.


Orar: Selectati „Time Schedule” pentru a seta o conditie de activare automata pentru temporizatorul saptamanal.

Cand starea dispozitivului se schimba: Selectati „When device status changes” pentru a seta o conditie de activare automata in functie de functia de schimbare a dispozitivului

Tap-to-Run




Dupa selectarea optiunii „Tap-to-Run”, selectati dispozitivul pe care doriti sa il conectati.



Dupa selectarea dispozitivului, puteti selecta setarile pe care doriti ca unitatea sa aiba efect.




Cand se schimba vremea









Dupa ce ati selectat optiunea „When weather changes”, selectati starea vremii dorite.

Nota: Toate valorile de vreme sunt preluate din Google Maps sau iOS Maps si necesita setarea locatiei de acasa.


- Temperatura: cand temperatura zonei este mai mica, egala sau mai mare decat valoarea selectata
- Umiditate: cand umiditatea zonei este uscata (<40%), confortabila (40% <zona <70%) sau umeda (> 70%).
- Vreme: Cand starea vremii se schimba in Soare, Innorat, Ploios, Ninsoare sau Innorat.
- PM2.5: Cand valoarea zonei PM2.5 se schimba in Excelenta, Buna sau Poluata.
- Calitatea aerului: Cand valoarea calitatii aerului din zona se schimba in Excelent, Bun sau Poluat.
- Apus / Rasarit: In functie de timp (pana la 5 ore inainte sau dupa) Apus sau Rasarit pentru zona.
- Viteza vantului: Cand zona Viteza vantului este mai mica decat, egala sau mai mare decat valoarea selectata.






Dupa selectarea dispozitivului, puteti impune setarile pe care le doriti astfel ca unitatea sa aiba efect.


Orar



Dupa selectarea optiunii „Time Schedule”, puteti seta un program saptamanal pentru setarile specifice ale unitatii. Selectati timpul de activare prin rotirea glisoarelor si apasati pe „Repetare”.




In optiunea “Repeat” puteti selecta zilele in care doriti ca setarea sa le repete sau sa le dezactivati pe toate pentru un program de timp care nu se repeta.




Dupa selectarea dispozitivului, puteti impune setarile pe care le doriti.


Cand starea dispozitivului se schimba



Dupa selectarea optiunii „When device status changes”, selectati unitatea pe care doriti sa o aveti ca conditie.




Selectati functia unitatii care, atunci cand este schimbata, duce la intrarea in efect a scenariului inteligent.



Dupa selectarea conditiei functiei, puteti selecta task-ul pe care doriti sa il efectueze.

Selectarea sarcinilor activate





Rulati dispozitivul: selectati setarile specifice sau setarile unei unitati asociate.

Selectati Smart Scenario: Selectati un scenariu Smart specific pentru a-l activa sau dezactiva.

Trimiteti o notificare: selectati pentru a trimite o notificare in centrul de notificari al "Inventor Control" tuturor membrilor casei, notificandu-le ca scenariul inteligent a fost activat. Nota: Activitatea de notificare "Send" nu este disponibila pentru scenariile Tap-to-Run.


Intarziere: Selectati pentru a introduce o intarziere de la conditiile atinse la activarea urmatoarei sarcini. Dupa setarea intarzierii necesare, va fi necesara o sarcina suplimentara.

Prezentare generala a scenariului inteligent




Inainte de a va salva scenariul inteligent, "Inventor Control" va ofera o prezentare generala a conditiilor si sarcinilor selectate. De asemenea, puteti adauga, elimina sau modifica numele Condițiilor si activitatilor, numele in scenariul dvs. inteligent, precum si sa selectati culoarea si pictograma acestuia. Apasati „Save” pentru a salva scenariul inteligent.

Activarea / dezactivarea scenariilor inteligente automate




Cand salvati automat un nou scenariu inteligent, puteti selecta daca scenariul va fi activat sau dezactivat. Scenariile activate vor intra in vigoare atunci cand sunt indeplinite conditiile stabilite.




Puteti modifica starea de activare sau dezactivare a scenariilor inteligente automate, salvate in pagina „Scenarii inteligente”, utilizand glisorul fiecarui scenariu salvat.

Adaugarea manuala a scenariului inteligent la pagina „My appliances”




Cand salvati un nou scenariu inteligent manual „Tap-to-Run”, puteti selecta daca scenariul va fi inclus ca o comanda rapida in pagina „My Home”.




Scenariile adaugate la ecranul de pornire vor fi, de asemenea, disponibile pentru activare de pe pagina „My Home”.


Program saptamanal




Apasati pictograma „+” situata in dreapta sus.




Selectati conditia „Time Schedule”




Selectati ora.




Selectati zilele.




Verificati daca zilele si ora selectate sunt corecte si apasati pe butonul „Next”.



Selectati „Run the device” pentru a selecta unitatea de operare.




Selectati dispozitivul.





Selectati functiile pe care doriti sa le setati, apoi apasati „Next” pentru a continua.

- Pornire: Pornit, pentru a activa dispozitivul
- Setare temperatura: 25 ° C, pentru a seta temperatura tinta a camerei la 25 ° C
- Viteza ventilatorului: Mid, pentru a seta viteza ventilatorului unitatii la Mid
- Mod: Auto, pentru a activa operatiunea Auto




Verificati selectiile si setati un nume pentru programul saptamanal. Apasati „Save” pentru a continua.




Selectati “Yes” pentru a activa functia “Weekly Schedule”.

Functionare inteligenta, in functie de temperatura exterioara


Racire Inteligenta




Apasati pictograma „+” din dreapta sus.




Selectati starea “When weather changes”




Selectati “Temperature”.






Selectati „>” si „35 °C” si apasati „Next”.



Selectati “Run the device”.




Selectati unitatea pe care doriti sa o operati.




Deschideti aparatul: Porniti, Setati temperatura: 27 ° C, Mod: „Racire” si Viteza ventilatorului: „Mediu”. Apasati „Next” pentru a continua.

Verificati setarile si denumiti-le. Apasati „Save” pentru a continua.




Apasati „Yes” pentru a incepe sa utilizati scenariul de racire inteligenta.


Incalzire inteligenta




Apasati pictograma „+” din dreapta sus.




Selectati starea “When weather changes”



Selectati “Temperature”.






Selectati „<” si „17 ° C” si apasati „Next”.



Selectati “Run the device”.




Selectati unitatea pe care doriti sa o operati.



Deschideti aparatul: Porniti,
Setati temperatura: 22 ° C,
Mod: „Incalzire” si Viteza
ventilatorului: „Mediu”.
Apasati „Next” pentru a
continua.

Verificati setarile si denumiti-le. Apasati „Save” pentru a
continua.



Apasati „Yes” pentru a
incepe sa utilizati scenariul
de incalzire inteligenta.

Toate imaginile din acest manual, au scop pur informativ. Forma reala a produsului pe care l-ati cumparat poate fi usor diferita insa functiile si operatiile sunt aceleasi.

Compania nu isi asuma nici o responsabilitate pentru greselile de tipar. Aspectul fizic si specificatiile tehnice se pot schimba fara o notificare prealabila datorita imbunatatirii continue a echipamentelor noastre.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa contactati producatorul la numarul de telefon : +30 211 300 3300, sau vanzatorul echipamentului. Toate actualizarile acestui manual vor fi disponibile pe website-ul nostru si va recomandam sa verificati intotdeauna pentru aparitia unei noi versiuni.

Wall Mounted Air-Conditioning Unit

NOBU

Wi-Fi FUNCTION USER'S MANUAL

V:1.1.082026

